

# ***Dahle Model 472 Premium Rolling Trimmer - 72 Inch***


Instruction Manual



*Provided by*

**MyBinding.com**  
*When Image Matters.*

Call Us at 1-800-944-4573



440 446  
442 448  
444 472


#### Headquarters:

Novus Dahle GmbH & Co. KG  
Breslauer Straße 34-38  
49808 Lingen | Germany

#### Service contact:

Novus Dahle GmbH & Co. KG  
Nikolaus-A.-Otto-Straße 11  
96472 Rödental | Germany  
Tel.: +49 9563 75299-0  
Fax: +49 9563 75299-333  
E-Mail: [info@dahle.de](mailto:info@dahle.de)  
Web: [www.dahle.de](http://www.dahle.de)

<b>DE</b>	Bedienungsanleitung	<b>RU</b>	Руководство по эксплуатации
<b>UK/US</b>	Operating instructions	<b>EE</b>	Kasutusjuhend
<b>FR</b>	Instructions de service	<b>LT</b>	Naudojimo instrukcija
<b>ES</b>	Manual de instrucciones	<b>LV</b>	Lietošanas instrukcija
<b>IT</b>	Istruzioni per l'uso	<b>CZ</b>	Návod k obsluze
<b>PT</b>	Manual de instruções	<b>SK</b>	Návod na obsluhu
<b>NL</b>	Gebruiksaanwijzing	<b>PL</b>	Instrukcja obsługi
<b>DK</b>	Betjeningsvejledning	<b>RO</b>	Instrucțiuni de utilizare
<b>FI</b>	Käyttöohje	<b>BG</b>	Упътване за употреба
<b>NO</b>	Bruksanvisning	<b>TR</b>	Kullanım Kılavuzu
<b>SE</b>	Bruksanvisning	<b>GR</b>	Οδηγίες χειρισμού
<b>SI</b>	Navodila za uporabo	<b>AE</b>	تعليمات الاستخدام
<b>HR</b>	Upute za uporabu	<b>JP</b>	取扱説明書
<b>HU</b>	Kezelési útmutató	<b>CN</b>	操作指南



**DE** Lesen Sie aufmerksam vor Inbetriebnahme der Maschine die Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise!  
**Bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf.**

**UK/US** Prior to operating the device, read the operating instructions and safety instructions carefully!  
Keep the instructions for later use.

**FR** Lisez attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité avant de mettre en marche l'appareil.  
Conservez ces documents pour une utilisation ultérieure.

**ES** Antes de poner en servicio el aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y las indicaciones de seguridad. Guarde las instrucciones por si las necesita en otro momento.

**IT** Prima di mettere in servizio l'apparecchio si prega di leggere attentamente il manuale d'uso e le istruzioni di sicurezza! Conservateli per l'utilizzo successivo.

**PT** Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente o manual de utilização e as indicações de segurança! Guarde-as para uso futuro.

**NL** Voordat u het apparaat gebruikt, dient u aandachtig de bedieningshandleiding en veiligheidsaanwijzingen te lezen! Bewaar de documentatie voor later gebruik.

**DK** Læs betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem inden apparatet tages i brug. Opbevar disse til senere anvendelse.

**FI** Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttööntoita!  
Säilytä ne myöhempää käyttöä varten.

**NO** Før du tar i bruk maskinen må du lese nøye gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene!  
Opbevar dem slik at du har dem til senere bruk.

**SE** Läs bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan apparaten tas i drift!  
Förvara dessa för senare användning.

**SI** Pred začetkom uporabe pozorno preberite navodila za uporabo in varnostne napotke!  
Navodila shranite za poznejšo uporabo.

**HR** Prije uporabe uređaja pažljivo pročitate upute za uporabu i sigurnosne napomene!  
Sačuvajte ove upute za kasniju uporabu.

**HU** A készülék üzembe helyezésé előtt figyelmesen olvassa el a kezelési és biztonsági utasításokat.  
Őrizze meg ezeket a későbbi használatához.

**RU** Перед вводом устройства в эксплуатацию внимательно прочтите руководство по эксплуатации и указания по технике безопасности!  
Сохраните их для использования в будущем.

**EE** Lugege hoolikalt enne seadme kasutuselevõttu kasutusjuhendit ja ohutusjuhiseid!  
Hoidke need tulevikku tarbeks alles.

**LT** Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos nuoraodas.  
Išsaugokite jas, kad galėtumėte paskaityti ir vėliau.

**LV** Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību un drošības norādes!  
Uzglabājiet šos dokumentus vēlākai izmantošanai.

**CZ** Před uvedením přístroje do provozu si pozorně přečtěte návod k použití a bezpečnostní upozornění!  
Uchovejte si obojí pro pozdější použití.

**SK** Pred uvedením prístroja do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a bezpečnostné upozornenia!  
Uchovajte si ich pre neskoršie použitie.

**PL** Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki bezpieczeństwa!  
Należy je zachować do późniejszego użytku.

**RO** Înainte de punerea în funcțiune a dispozitivului, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și indicațiile de siguranță!  
Păstrați aceste instrucțiuni pentru a le putea consulta ulterior.

**BG** Прочетете внимателно преди пускане в експлоатация на уреда ръководството за обслужване и указанията за безопасност!  
Съхранявайте ги за по-късно използване.


**TR** Lütfen cihazı çalıştırmaya başlamadan önce kullandığınız klavyeyi ve güvencili uyarıların dikkatlice okuyun!  
Bunları bir başvuru kaynağı olarak dikkatle muhafaza edin.

**GR** Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής να διαβάζετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης και τις υποδείξεις ασφαλείας!  
Να τα φυλάσσετε για την μετεγενέστερη χρήση.

**AE** قم بقراءة دليل الاستخدام وتعليمات الأمان بعناية قبل بدء تشغيل الجهاز! احفظ بهما لاستخدامهما لاحقاً.

**JP** 本製品の取扱説明書に記載されている使い方や安全上の注意、ご使用の前によくお読みください。  
本書はいつでも読めるように保管しておいてください。

**CN** 启用前请仔细阅读使用说明和安全提示!  
为方便日后使用请妥善保管说明书。



**DE** Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung  
Die Schneidemaschine ist ausschließlich zum Schneiden von Papier bestimmt. Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie Eingriffe von dritter Stelle fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie.

**UK/US** Intended use, warranty  
The quillotine is intended solely for the cutting of paper. Wear, damage due to improper use or unauthorised modifications are not covered by the warranty or the guarantee.

**FR** Utilisation conforme, garantie  
Le mécanisme de coupe est conçu uniquement pour couper du papier. L'usure et es dégradations dues à une utilisation incorrecte ainsi que les interventions de tierces personnes ne sont pas couvertes par la responsabilité du fabricant ni par la garantie.

**ES** Utilización conforme al uso prescrito, garantía  
La máquina cortadora tan sólo debe utilizarse para cortar papel. El desgaste y daños que hayan sido causados por una utilización indebida así como por manipulación de terceros no se están incluidos en la garantía.

**IT** Utilizzo conforme, garanzia  
La taglierina è destinata esclusivamente al taglio della carta. La garanzia non comprende l'usura e i danni da utilizzo non conforme nonché gli interventi di terze parti.

**PT** Utilização correcta, garantia  
A guilhotina de papel destina-se exclusivamente a cortar papel. Desgaste e danos resultantes de uma utilização incorrecta assim como intervenções de terceiros não são da nossa responsabilidade e não estão abrangidos pela garantia.

**NL** Bedoeld gebruik, garantie-aanspraak  
De snijmachine is uitsluitend bedoeld voor het snijden van papier. Slijtage en schade door onjuist gebruik, als ook ingrepen van derden, vallen noch onder de garantie-aanspraak noch onder de garantie.

**DK** Tilsiøgt anvendelse, garanti  
Skæremaskinen er udelukkende beregnet til skæring af papir. Slid og skader som følge af ukorrekt anvendelse samt indgreb foretaget af tredjepart er hverken dækket af hæftelsen eller garantien.

**FI** Tarkoituksenmukainen käyttö, tuovastu  
Säilyri on tarkoitettu vain paperin leikkaukseen. Kulutus ja epäasianmukaisesta käytöstä johtuvat vauriot sekä ulkopuolisen toimittajeltä eivät kuulu tuovastuun eikä takuun piiriin.

**NO** Forskriftsmessig bruk, garanti  
Skjæremaskinen er utelukkende bestemt til skjæring av papir. Slitasje og skader grunnet feilaktig bruk og ikke-hensiktsmessig inngrep av tredje, faller verken inn under ansvaret eller garantien.

**SE** Ändamålsenlig användning, garanti  
Skärmaskinen är endast avsedd för skärning av papper. Slitage och skador pga. felaktig användning samt ingrepp genom tredje part faller varken under den lagstadgade garantin eller tillverkarens garanti.

**SI** Namenska uporaba, jamstvo  
Rezanja stroji je izključno namenjen samo rezanju papirja. Obraba ter škoda zaradi nepravilne uporabe in posega tretjih oseb nista zajeta v jamstvo ne v garanciji.

**HR** Svrshodna uporaba, jamstvo  
Uredaj za rezanje namijenjen je isključivo za rezanje papira. Trošenje i oštećenja zbog nesvrshodne uporabe, kao i zahvati treće strane ne ulaze ni pod jamstvo ni pod garanciju.

**HU** Rendeltetés szerinti használat, garancia  
A vágógép kizárólag papír vágására használható. A kopásból, nem rendeltetés szerinti használatból és külső beavatkozásból származó károkra a garancia és a jótállás nem érvényes.

**RU** Применение по назначению, гарантийные обязательства  
Резальная машина предназначена исключительно для резания бумаги. Гарантийные обязательства не распространяются на износ и повреждения, вызванные ненадлежащим использованием машины или вмешательством третьих лиц.

**EE** Sihtstarbeline kasutamine, garanti  
Lõikur on ette nähtud eranditult paberi lõikamiseks. Kulumine, asjatundmatust kasutamist tingitud kahjud ning kolmandate isikute sekkumine ei kuulu hüvitamise ega garanti all.

**LT** Naudojimas pagal paskirtį, garantija  
Pjaustyklė yra skirta vien tik popieriaus pjaujimui. Garantią nebus taikoma nusidėvėjimui, dėl netinkamo naudojimo atsiradusioms defektams taip pat ir trečiųjų šalių intervencijos atvejais.

**LV** Naudojimas pagal paskirtį, garantija  
Pjaustyklė yra skirta vien tik popieriaus pjaujimui. Garantią nebus taikoma nusidėvėjimui, dėl netinkamo naudojimo atsiradusioms defektams taip pat ir trečiųjų šalių intervencijos atvejais.

**CZ** Použití podle určení, záruka  
Rezačka je určena výhradně k řezání papíru. Opotřebení a škody způsobené nepřiměřeným použitím jakož i zásahy třetích, nespádají ani do ručení ze záruky ani do záruky.

**SK** Použitie zariadenia v súlade s určeným účelom, poskytnutie záruky  
Rezač je určený výlučne na rezanie papiera. Opotrebovanie a škody spôsobené neodborným používaním, ako aj zásahmi tretích strán, nespádajú do poskytnutia záruky ani do záruky.

**PL** Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja  
Gilotyna jest przeznaczona wyłącznie do cięcia papieru. Zużycie, szkody na skutek nieprawidłowego użycia oraz ingerencji osób trzecich nie są objęte ani rękojmią ani gwarancją.

**RO** Utilizarea în conformitate cu destinația prevăzută, garanția standard  
Ghilotina este concepută numai pentru tăierea hârtiei. Uzura și deteriorările produse în urma utilizării necorespunzătoare, precum și a intervențiilor unor terțe persoane asupra dispozitivului nu fac obiectul garanției standard sau al garanției extinsă.

**BG** Използване по предназначение, гаранция  
Гилотината е предназначена изключително само за рязане на хартия. Износване и повреди поради некомпетентна употреба, както и намеси на трети лица не попадат под гаранцията.

**LV** Lietošana atbilstīgi paredzētajam mērķim, garantijas remonts  
Griešanas iekārtā ir paredzēta tikai papīra griešanai. Nodilums, bojājumi, kas radušies mērķim neatbilstošas izmantošanas rezultātā, kā arī gadījumi, kad iekārtā ir atvērtas trešās personas, neietilpst nedz garantijas remonta, nedz arī garantijas ietvaros.

**CZ** Účelové použití, záruka  
Rezačka je určena výhradně k řezání papíru. Opotřebení a škody způsobené nepřiměřeným použitím jakož i zásahy třetích, nespádají ani do ručení ze záruky ani do záruky.

**SK** Použitie zariadenia v súlade s určeným účelom, poskytnutie záruky  
Rezač je určený výlučne na rezanie papiera. Opotrebovanie a škody spôsobené neodborným používaním, ako aj zásahmi tretích strán, nespádajú do poskytnutia záruky ani do záruky.

**PL** Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja  
Gilotyna jest przeznaczona wyłącznie do cięcia papieru. Zużycie, szkody na skutek nieprawidłowego użycia oraz ingerencji osób trzecich nie są objęte ani rękojmią ani gwarancją.

**RO** Utilizarea în conformitate cu destinația prevăzută, garanția standard  
Ghilotina este concepută numai pentru tăierea hârtiei. Uzura și deteriorările produse în urma utilizării necorespunzătoare, precum și a intervențiilor unor terțe persoane asupra dispozitivului nu fac obiectul garanției standard sau al garanției extinsă.

**BG** Използване по предназначение, гаранция  
Гилотината е предназначена изключително само за рязане на хартия. Износване и повреди поради некомпетентна употреба, както и намеси на трети лица не попадат под гаранцията.


**TR** Amacına uygun kullanm, garanti  
Kesim makinesi sadece kağıdın kesilmesi için öngörülmüştür. Aşınma ve amacının dışındaki kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü şahısların müdahaleleri garanti kapsamına girmezler.

**GR** Ενδεδειγμένη χρήση, παροχές εγγύησης  
Η μηχανή κοπής προορίζεται αποκλειστικά για την κοπή χαρτίου. Η φθορά, οι ζημιές από ακατάλληλη χρήση καθώς και οι επεμβάσεις από τρίτους δεν περιλαμβάνονται στις παροχές της εγγύησης ούτε καλύπτονται από εγγύηση.

**AE** الاستخدام المقصود والضمان  
مقطعة الشرائح مخصصة لقطع الورق فقط. أي تآكل وتلف ناتج عن الاستخدام غير الملائم وعيب طرف ثالث لا يدخل ضمن الضمان.

**JP** 正しい使い方、製品の保証について  
このシュレッダーは用紙の細断以外に使用することはできません。指示に従わなかったり、用途以外のものを投入したことで生じた故障や損害について、当社は一切の責任を負いません。また、これらの故障や損害は当社保証の対象外となります。

**CN** 预定用途，保修  
本裁纸机仅用于切纸。由于使用不当或擅自修改而造成的磨损、损坏，不包含在本保修或保证范围内。




DE	Allgemeine Angaben
UK/US	General data
FR	Données générales
ES	Datos generales
IT	Dati generali
PT	Indicações gerais
NL	Algemene instructies
DK	Generelle angivelser
FI	Yleiset tiedot
NO	Generelle opplysninger
SE	Allmänt
SI	Splōčni podatki
HR	Opći podaci
HU	Általános adatok
RU	Общие указания
EE	Üldised andmed
LT	Bendrosios nuorodos
LV	Vispārīgas norādes
CZ	Všeobecné údaje
SK	Všeobecné údaje
PL	Dane ogólne
RO	Date generale
BG	Общи данни
TR	Genel bilgiler
GR	Γενικά στοιχεία
AE	معلومات عامة
JP	一般データ
CN	概述



DE	Achtung / Vorsicht
UK/US	Warning / Caution
FR	Attention / Prudence
ES	Atención / Cuidado
IT	Attenzione / prudenza
PT	Atenção / Cuidado
NL	Attentie / voorzichtig
DK	Bemærk / forsigtig
FI	Huomio / varo
NO	OBS / Forsiktig
SE	OBS / var försiktig
SI	Pozor / Previdnost
HR	Pozor / oprez
HU	Figyelem / Vigyázat
RU	Внимание / Осторожно
EE	Tähelepanu / ettevaatus
LT	Dėmesio/atsargiai
LV	Uzmanību/uzmanīgi
CZ	Pozor / opatrně
SK	Pozor
PL	Uwaga / Ostrożnie
RO	Atenție / Precauție
BG	Внимание / Важно
TR	Dikkat / İhtiyat
GR	Προσοχή / προσοχή
AE	انتبه / احذر
JP	危険/注意
CN	注意 / 小心



DE	Messer nicht an Schneidekante berühren
UK/US	Do not touch sharp edge of blade
FR	Ne pas toucher le côté affûté de la lame
ES	No tocar la cuchilla por la parte afilada
IT	Non toccare la lama sul filo
PT	Não tocar na lâmina da guilhotina
NL	Raak het mes niet bij de snijkant aan
DK	Rør ikke ved knivsæggen
FI	Älä kosketa terää leikkuureunasta
NO	Rør ikke ved knivseggen
SE	Rör inte vid knivens skärkant
SI	Noža ne prijemati na rezalnem robu
HR	Ne dirati nož po rubu za rezanje
HU	Ne nyúljon a kés éléhez
RU	Не касаться режущей кромки ножа
EE	Ärge puudutage lõikeääre nuga
LT	Nesilieskite prie peilio pjaunamojo krašto
LV	Nepieskarieties naža griežējasmenim
CZ	Nedotýkat se ostří nože
SK	Nedotýkajte sa ostria nožov
PL	Nie dotykać noża po stronie tnącej
RO	Nu atingeți tăișul cuțitului
BG	Не пипайте острието на ножа
TR	Bıçak kesici uca temas etmemeli
GR	Μην αγγίζετε το μαχαίρι στην κόψη
AE	لا تمس الجانب المقطع للآلة
JP	カッターの刃には触れないで下さい。
CN	请勿触摸刀刃




DE	Gerät standsicher aufstellen
UK/US	Place in a stable position
FR	Installer l'appareil de façon stable
ES	Colocar la máquina de manera estable
IT	Porre l'apparecchio in posizione stabile
PT	Colocar a máquina numa posição estável
NL	Stel de machine stabiel op
DK	Opstil apparaten stabilt
FI	Aseta leikkuri niin, että se pysyy varmasti paikallaan
NO	Oppstill apparatet stabilt
SE	Ställ upp apparaten stabilt
SI	Pripravo stabilno namestiti
HR	Uredaj stabilno postaviti
HU	A készüléket szilárd talapzatra állítsa
RU	Установить устройство надежно и устойчиво
EE	Paigaldage seade stabiilselt
LT	Prietaisą pastatykite ant stabiliaus pagrindo
LV	Novietojiet iekārtu uz stabilas pamatnes
CZ	Přístroj postavit na stabilní místo
SK	Zariadenie postaviť stabilne
PL	Ustawić bezpiecznie urządzenie
RO	A se pune aparatul în poziție sigură
BG	Инсталирайте уреда върху стабилен основа
TR	Cihazı sağlam yerleştiriniz
GR	Τοποθετήστε την συσκευή ώστε να έχει ευστάθεια
AE	وضع الآلة في وضعية آمنة
JP	装置を安定するようにセットしてください。
CN	牢固地放置设备



DE	Nicht der Nässe aussetzen
UK/US	Do not expose to the wet
FR	Ne pas exposer à l'humidité
ES	No exponer a la humedad
IT	Non esporre all'umidità
PT	Não expor à humidade
NL	Niet aan vocht blootstellen
DK	Må ikke udsættes for væde
FI	Ei saa altistaa kosteudelle
NO	Skal ikke utsettes for væte
SE	Får ej utsättas för väta
SI	Ne izpostavljati vlagi
HR	Ne izlagati vlazi
HU	Ne tegye ki nedvességnek
RU	Предохранять от попадания влаги
EE	Mitte jätta niiskesse keskkonda
LT	Statykite tik ant sauso pagrindo
LV	Nepaļaujiet mitrumam
CZ	Nevystavovat vlhkosti
SK	Nevystavujte vlhkosti
PL	Nie narażać na wilgoć
RO	A se feri de umezeală
BG	Не излагайте на влага
TR	Rutubete maruz bırakmayınız
GR	Να μην εκτεθεί σε υγρασία
AE	لا يعرض للبلل
JP	湿気にさらさないで下さい。
CN	请勿置于潮湿环境







DE	Bedienung
UK/US	Operation
FR	Commande
ES	Uso
IT	Comando
PT	Modo de utilização
NL	Bediening
DK	Betjening
FI	Käyttö
NO	Betjening
SE	Handhavande
SI	Upravljanje
HR	Rukovanje
HU	Kezelés
RU	Управление
EE	Käsitsemine
LT	Aptarnavimas
LV	Izmantošana
CZ	Obsluha
SK	Obsluha
PL	Obsługa
RO	Comanda
BG	Обслужване
TR	Kullanma
GR	Χαρισμός
AE	التشغيل
JP	操作
CN	操作使用










DE	Wartung
UK/US	Maintenance
FR	Entretien
ES	Mantenimiento
IT	Manutenzione
PT	Manutenção
NL	Onderhoud
DK	Vedligeholdelse
FI	Huolto
NO	Vedlikehold
SE	Skötsel
SI	Vzdrževanje
HR	Održavanje
HU	Karbantartás
RU	Обслуживание
EE	Hoolitus
LT	Priežiūra
LV	Apkope
CZ	Údržba
SK	Údržba
PL	Obsługa techniczna
RO	Întreținere
BG	Техническа поддръжка
TR	Bakım
GR	Συντήρηση
AE	الصيانة
JP	保守
CN	维护保养








- DE** Technische Änderungen vorbehalten
- UK/US** Technical data is subject to change without notice.
- FR** Sous réserve de modifications techniques
- ES** Dahle se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos técnicos del producto.
- IT** I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- PT** Dados técnicos podem mudar sem infirmação.
- NL** Technische data is zonder kennisgeving aan verandering onderhevig.
- DK** Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.
- FI** Tekniset tiedot annetaan sitoumuksetta
- NO** Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forutgående varsel.
- SE** Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
- SI** Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega opozorila.
- HR** Tehničke karakteristike mogu se promijeniti bez prethodnog upozorenja.
- HU** A technikai adatokat előzetes értesítés is nélkül megváltoztathatjuk.
- RU** Сохранение технических данных без напоминания.
- EE** Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi
- LT** Galimi techniniai pakeitimai
- LV** Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas.
- CZ** Změna technických údajů vyhrazena
- SK** Technické zmeny vyhradené
- PL** Dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- RO** Datele tehnice pot fi schimbate fara o notificare prealabila.
- BG** Запазваме си правото на технически промени
- TR** Teknik bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- GR** Βελτιώσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών πιθανόν να γίνουν άνευ ειδοποίησης.
- AE** المعلومات التقنية عرضة للتغيير بدون إذار مسبق
- JP** 製品の仕様は予告なく一部変更されることがあります。
- CN** 技术资料如若改变另行通知。





	440	442
	a = 560 mm b = 384 mm c = 135 mm	a = 710 mm b = 384 mm c = 135 mm
	= 3,9 kg	= 5,1 kg
	d = 360 mm	d = 510 mm
	 x = 3,5 mm	 x = 3,5 mm
		



444	446	448	472
a = 870 mm b = 384 mm c = 135 mm	a = 1120 mm b = 384 mm c = 135 mm	a = 1500 mm b = 384 mm c = 135 mm	a = 2030 mm b = 384 mm c = 135 mm
= 5,8 kg	= 7,7 kg	= 10,0 kg	= 13,0 kg
d = 670 mm	d = 920 mm	d = 1300 mm	d = 1830 mm
 x = 3,0 mm	 x = 2,5 mm	 x = 2,0 mm	 x = 1,0 mm
